

aune

S9C 威龙 解码耳放一体机

DAC with Headphone Amplifier

使用手册 / User Manual

前言

亲爱的用户：

非常感谢您选择aune出品的S9c威龙·解码耳放一体机，我们感到非常荣幸！

希望 S9c威龙·解码耳放一体机能给您带来高保真的音乐体验和乐趣！

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用S9c威龙·解码耳放一体机的所有功能！

Tel: 027-85420526

Fax: 027-85840435

www.auneaudio.com

前面板视图及各部名称



①

1. 旋转旋钮: 调节音量

2. 单击旋钮: 切换输入通道(BT输入限蓝牙版)


3. 双击旋钮: 切换输出通道

4. 长按: 切换调音模式

mode 1: 标准模式

mode 2: 纯享模式

后面板视图及各部名称



介绍

S9c为aune推出的解码耳放一体机，简约流畅的弧形外形设计，采用ESS双ES9068解码芯片，内置大功率耳放，具备USB/COAX/OPT/AES/BT(限蓝牙版)数字输入，具备XLR/RCA输出，具备6.35mm/4.4mm/平衡三种耳机接口，支持通用/纯享两种调音模式，USB输入可支持MQA文件播放，同时可以自动识别外部10MHz时钟输入。

参数

输入接口采样参数:

USB: 32bit/768k DSD512 (MAX)

Coaxial/AES/Optical: 24bit/192k(MAX)

BT(限蓝牙版): 24bit/96k (MAX)

线路输出典型值:

总谐波失真+噪声: 0.00022%@XLR, 0.00029%@RCA

底噪: 2.04uV@RCA, 4.07uV@XLR

动态范围: 122dB

频率响应(20Hz~20kHz): ± 0.2 dB

输出最大电平: 2.2Vrms (单端口), 4.9Vrms (平衡口)

耳机输出:

底噪: 7.71uV

总谐波失真+噪声: 0.00058% (1.78Vrms /1KHz OdB)

32欧 单端1460mW 平衡5500mW

100欧 单端500mW 平衡2000mW

300欧 单端168mW 平衡672mW

600欧 单端84mW 平衡336mW

整机尺寸: 288*211*63(mm)

重量: 5kg

产品配件: 主机 x 1 / 电源线 x 1 / 6.35mm转3.5mm转接头 x 1 /

USB线 x 1 / 快速指引 x 1 / 蓝牙天线 x 1 (限蓝牙版)

屏幕界面 显示说明



- ① 单击音量旋钮切换输入通道
- ② 双击音量旋钮切换输出通道
- ③ 长按音量旋钮切换滤波器
- ④ USB输入模式下播放MQA音乐, 自动指示
- ⑤ 外部时钟接入, 自动指示

操作说明

音量调节说明


S9c的耳放输出和线路输出音量调节是隔离开的，您需要根据实际使用情况分别调整输出的音量大小。



操作说明

PC端音响系统应用


在 www.auneaudio.com 官网的 [服务支持](#)→[相关下载](#)→[S9c](#), 找到相关驱动进行下载 aune 的最新 USB 定制驱动程序, 请用 USB 线连接电脑和 S9c, 然后安装 USB 驱动程序, 采用 PC 端播放软件播放音乐文件, S9c 的模拟输出端接驳到功放的模拟输入, 将 S9c 调为 LINE OUT 输出, 通过 S9c 或功放调整音量, 您就可以聆听优美的音乐了。



操作说明

转盘音响系统应用

请用数字同轴、AES或者光纤线连接数字转盘和S9c，采用转盘播放音乐文件，S9c的模拟输出接驳到功放的模拟输入，通过S9c或功放调整音量，您就可以聆听优美的音乐！



操作说明

解码耳放应用


在 www.auneaudio.com 官网的 [服务支持](#)→[相关下载](#)→[S9c](#), 找到相关驱动进行下载 aune 的最新 USB 定制驱动程序, 请采用 USB 线连接电脑和 S9c, 调节 S9c 为 USB 输入。将平衡口耳机或 6.35mm 接口耳机插入 S9c 对应插槽。调节 S9c 为 HEADPHONE 输出模式。调节音量旋钮到合适音量, 您就可以聆听优美的音乐了。



操作说明

时钟输入功能


通过 BNC 连接线将 S9c 和 SC1 连接，等待 SC1 预热完毕，S9c 屏幕出现时钟输入标志即可享用外部时钟输入模式。（下图红色箭头指示）



操作说明

蓝牙功能（限蓝牙版）

- 1、请使用手机/PC或者其他带有蓝牙音频发射功能的设备搜索“aune S9c”并连接
- 2、按模式切换按键，使输入通道指示为蓝牙输入（下图红色箭头指示）。
- 3、用手机/PC或其他设备播放音乐
- 4、双击音量旋钮调整输出通道，可接多媒体音箱或功放或各类耳机
- 5、通过音量控制旋钮调到合适的音量



aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA

Telephone: +86-27-85420526 | Fax: +86-27-85840435 | www.auneaudio.com